DAJĄ PAŃSTWO CZAS W PREZENCIE?

MY TAK - DAJEMY
www.fluidware3d.com

FLUIDWARE®3D ZBIORNIKI

ACCELERATING YOUR PROGRESS

.www.didek.pl www.didek.pl www.didek.pl www.didek.pl www.didek.pl www.didek.pl www.didek.pl www.didek.pl www.didek.pl www.didek.pl



PODAROWANY CZAS

3-D Grupy, konfiguracja on-line

FLUIDWARE ® 3D - różni się od znanych narzędzi do konfiguracji tym, że w kilku krokach wspomaga konstruktora w doborze właściwych komponentów a jednocześnie pozwala na wybór, który z technicznego punktu widzenia jest poprawny i możliwy do realizacji. W ciągu paru minut otrzymujecie Państwo wszystkie istotne komponenty macie Państwo jako modele 3D

FLUIDWARE ® 3D odciąża konstruktora i pozwala mu zaoszczędzić cenny czas.

FLUIDWARE®3D ZBIORNIKI

ACCELERATING YOUR PROGRESS

.www.didek.pl www.didek.pl www.didek.pl www.didek.pl www.didek.pl www.didek.pl www.didek.pl www.didek.pl www.didek.pl www.didek.pl





FLUIDWARE®3D ZBIORNIKI

ACCELERATING YOUR PROGRESS

.www.didek.pl www.didek.pl www.didek.pl www.didek.pl www.didek.pl www.didek.pl www.didek.pl www.didek.pl www.didek.pl www.didek.pl

TYLKO W TRZECH KROKACH DO GRUPY ELEMENTÓW 3D

KROK 1: rejestracja
Natychmiast po odwiedzeniu strony www.raja.de i rejestracji otrzymacie Państwo Wasze osobiste dane pozwalające na korzystanie z FLUIDWARE 3D RAJA TANK droga elektroniczną poprzez e-mail. Po zalogowaniu się macie Państwo do dyspozycji i wyboru kilkadziesiąt elementów z których możecie Państwo zestawić dowolnej konfiguracji zbiornik z potrzebnymi Wam komponentami.



KROK 2: konfiguracja
Konfigurację zbiornika w 3D należy rozpocząć od wyboru jego wielkości. W banku danych FLUIDWARE 3D znajduje się 12 wielkości (pojemności) zbiorników, których rysunki można podejrzeć w plikach PDF. W zależności od wielkości zbiornika do wyboru są pokrywy bez odwierceń lub z gotowymi odwierceniami pod odpowiedni kołnierz silnika. Kolejnym krokiem jest wybór uszczelnień, gdzie program oferuje ich 3 rodzaje w zależności od wielkości zbiornika. W następnych krokach wybieramy wielkość i rodzaj korka wlewowego z filtrem, wskaźniki oleju



Przed zakończeniem konfiguracji wybieracie jeszcze Państwo jeszcze format eksportu danych– do dyspozycji widoku 3D lub 2D są następujące **STEP, IGES, DXF oraz PDF**



KROK 3: download– ściąganie pliku
Po zakończeniu konfiguracji drogą elektroniczną w otrzymanym e-mailu zostaniecie Państwo poinformowani, że skonfigurowany przez Was zbiornik z akcesoriami 3D został wyrysowany, a załączony LINK pozwoli załadować przygotowane dane.

DIDEK POLSKA SP. Z O.O.
UL. PODSTAWIE 8, 34-100 WADOWICE
TEL. 33 872 00 66
FAX 33 872 00 67
kontakt@didek.de
www.didek.pl

.www.didek.pl www.didek.pl www.didek.pl www.didek.pl www.didek.pl www.didek.pl www.didek.pl www.didek.pl www.didek.pl www.didek.pl www.didek.pl